

Aufbauanleitung

Markisenzelt für FIAMMA-Markise

1. Vorbereitung der Markise

Da an der FIAMMA-Markise keine Aufnahmen für Zusatzstangen vorgesehen sind, müssen diese vor dem ersten Aufbau der Seitenwände angebracht werden.

Dazu kurbeln Sie bitte die Markise komplett heraus und klappen die Stützfüße entsprechend der Markisenanleitung heraus.

Anschließend wird mit Hilfe eines Steckschlüssels die seitliche Markisenklappe mit dem daran befindlichem Bein aufgeschraubt und abgezogen.



Dia 2710



Dia 2709



Dia 2704

Nun schieben Sie bitte einen der im Zubehörbeutel befindlichen Kulissensteine in das Ausfallprofil und sichern diesen mit beiliegender Unterlegscheibe und selbstklemmender Sechskantmutter.



Dia 2708

Der auf dem Bild erkennbare Schutzschlauch wird erst nachdem der Kulissenstein an der richtigen Position sitzt und fest angeschraubt ist aufgesteckt.

Jetzt kann die seitliche Kappe wieder eingeschoben und der Stützfuß montiert werden. Ist das geschehen, kann der Kulissenstein so nah wie möglich an die Kappe geschoben und festgeschraubt werden. Den Abschluss bildet nun das kurze Schlauchstück.



Dia 2693

Auf der gegenüberliegenden Seite muss nun die gleiche Prozedur durchgeführt werden. Bei denen bis hierher beschriebenen Schritten handelt sich um einen einmaligen Aufwand. Die Kulissensteine verbleiben in dem Ausfallprofil und dienen ab sofort zur Aufnahme der vorderen Spannstange der Seitenwand vom Markisenzelt.

2. Anbringung der Seitenwand

Entfalten Sie nun die Seitenwand und führen die beiliegende Spannstange in den oberen Saum der Wand ein. Dabei ist darauf zu achten, dass der Stab mit dem Gummisauger bei der hinteren Schaumstoffwulst eingeschoben wird.



Dia 2686



Dia 2688

Jetzt kann die Spannstange mit dem aufgezogenen Tuch zwischen Ausfallprofil und Kassette eingeklemmt werden. Dazu wird das vordere Ende der Spannstange auf das Schlauchstück geschoben und der Gummisauger am anderen Ende in das Profil verspannt.



Dia 2694



Dia 2695

Spannen Sie nun mittels der Kurbel das Markisentuch und anschließend die Seitenwand-Spannstange. Die Feststellschraube ist bei der Tuchaussparung zugänglich.



Dia 2695

Anschließend wird das Markisentuch mit Hilfe der an der Seitenwand angenähten Spannklemmen auf der Stange festgeklemmt.



Dia 2696

Jetzt werden die Stützfüße ausgerichtet und das richtige Markisengefälle eingestellt. Die Fenster der Seitenwand sollten dabei horizontal ausgerichtet sein. Zur besseren Stabilisierung empfehlen wir den Einbau der mitgelieferten abgewinkelten Andruckstange. Diese wird an dem Spannstab nah an der Kassette befestigt und presst die Schaumstoffwulst fest an das Fahrzeug.

Mit Hilfe der Abspannelemente und der Heringe kann nun die Befestigung am Boden erfolgen. Dazu den hinteren Abspanner der Seitenwand in Richtung Fahrzeug spannen. Danach den vorderen Abspanner so befestigen, dass die Wand in der Tiefe gestrafft wird. Anschließend die restlichen Abspanner gerade nach unten befestigen.



Dia 2702



Dia 2712

3. Montage Vorderwand

Die Vorderwand wird in die Kederleiste eingezogen, die sich an dem Ausfallprofil der Markise befindet. Die Verbindung zwischen Seitenwand und Vorderwand erfolgt über die seitlichen Reißverschlüsse. Auch hier ist auf eine gute Befestigung am Boden zu achten.